



Ventil - Abgleich

- 1 – Zwei Schrauben lösen
- 2 – Stecker aufstecken und vorsichtig aber stark durch seitlichen Druck zuerst den Deckel aushebeln. Danach Elektronikkasten seitlich andrücken bis der sich vom Ventilgehäuse löst.
- 3 – Deckel vorsichtig hochkant / quer, diagonal stellen und Elektronikkasten am Deckel vorbei hochziehen.



Beim Abgleich dafür sorgen daß kein Kurzschluß entsteht !!!

An diesem Trimmer wird PWM-Frequenz eingestellt.



Nullpunkt Verschiebung

Endwert Verschiebung